

Como configurar equipos Anviz sin pantalla para funcionar como <u>Cliente</u>

Los equipos Anviz permiten la posibilidad de utilizarlos de manera remota y reportando a un servidor localizado por fuera del rango Lan del control de acceso. Por ejemplo:



Los pasos a seguir son:

1. Instalar el software CrossChex en un servidor (o computadora) con acceso a una red Wan. Este servidor tiene una IP pública establecida por el proveedor de Internet (por lo general es variable, a menos que se solicite lo contrario). Por ejemplo: 203.81.224.229 en la locación A.

a. Para obtener la IP pública de nuestra PC o Servidor, podemos utilizar páginas como https://www.testdevelocidad.es/cual-es-mi-ip/

Comprueba tu IP			
IP	ISP	Organización	Ubicación
203.81.224.229	Proveedor	Proveedor	Localidad , Argentina



2. Elegimos un dispositivo Anviz que queramos configurar para reportar al servidor en la locación A. Si es un equipo con pantalla, podemos realizar estos cambios directamente desde la configuración. Si no posee pantalla (Ej: T5, M3, M5), se deben hacer desde el CrossChex. Conectamos el equipo en una segunda locación (locación B) por Ethernet a una red Lan y también con acceso a Internet (red Wan).

3. Instalamos el CrossChex en un computadora dentro de la misma Red Lan del dispositivo.

4. Buscamos el dispositivo en el software. Solapa Dispositivo, Click en "Agregar" (arriba a la izquierda) y luego "Buscar" por IP:

Bu	uscar	Configuraci	ón Close							
Núme T	Tipo de dispo	ID de disp	Número de serie	IP	Máscara	Pta. Enlace	MAC	IP Servidor	Puerto	Modo
1 T	T5A-N	18450002	110020001010101002	192.168.0.218	255.255.255.0	192.168.0.1	20-22-22, 95, 22, 21	192.168.0.7	5010	Servidor.

5. Seleccionamos el dispositivo y entramos a la configuración

	Buscar	Configuraci	ón Close							
Núme	Tipo de dispo	ID de disp	Número de serie	IP	Máscara	Pta. Enlace	MAC	IP Servidor	Puerto	Modo
1	T5A-N	18450002	and a second second	192.168.0.218	255.255.255.0	192.168.0.1	Contract Mathematical	192.168.0.7	5010	Servidor.

6. Observamos que el equipo posee los siguientes valores por defecto. Tomamos nota de la ID del equipo, en nuestro caso 18450002:

		1
Nombre de		
Contraseña		
Datos de conf	iguración	
ID de dispo	18450002	
IP	192.168.0.218	
Máscara	255.255.255.0	
Pta. Enlace	192.168.0.1	
IP Servidor	192.168.0.7	
Puerto	5010	
Modo	Servidor	~
DNS	192.168.0.1	
Server Url	192.168.0.7	



7. Es necesario modificarlos para la correcta comunicación. Primero debemos conocer una dirección IP dentro de la red Lan que se encuentre libre, así como también la dirección de la puerta de enlace. Para ello vamos a realizar una verificación rápida:

a. Podemos utilizar los comandos de terminal **ipconfig** y **ping**. Escribimos en la barra de búsqueda de Windows **cmd** y presionamos enter, nos aparecerá la siguiente ventana:



b. En ella tipeamos el comando **ipconfig** + enter. Aparecerá la siguiente información. Anotamos la dirección de la puerta de enlace. En nuestro caso será 192.168.10.1



c. Luego, buscamos una dirección IP libre en nuestra red Lan. Es recomendable utilizar una dirección por fuera del rango de DHCP del router (generalmente este rango está entre 192.168.xxx.100 y 192.168.xxx.200). Utilizamos el comando **ping**. En nuestro caso verificamos que la dirección 192.168.10.30 se encuentre libre. Como resultado deberá aparecer un mensaje como el que muestra la imagen (Destination host unreachable - Host de destino inalcanzable).



Command Prompt	_	×
C:\Users\Sebastian ping 192.168.10.30		^
Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.141: Destination host unreachable. Reply from 192.168.10.141: Destination host unreachable. Reply from 192.168.10.141: Destination host unreachable.		
Ping statistics for 192.168.10.30: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),		

8. Ya disponemos de los datos necesarios para modificar los valores en dispositivo. Modificamos los datos en el dispositivo Anviz através del CrossChex. Deberá quedar como se muestra en la figura debajo.

a. Colocamos la dirección IP libre que encontramos en el punto 7-c

b. Colocamos la dirección de la puerta de enlace del punto 7-b.

c. También debemos configurar en el dispositivo la dirección del servidor. Utilizamos la dirección obtenida en el punto 1 (203.81.224.229).

d. Debemos colocar el Dispositivo en Modo "Cliente".

Datos de vali Nombre d Contraseñ	Configuración dación ¢	x	
Datos de con ID de disp	ifiguración o 18450002		
IP Máscara	192.168.10.30 255.255.255.0		Dirección IP del dispositivo (libre) Punto 7-c
Pta. Enlaco IP Servido	r 203.81.224.229		Dirección de la puerta de enlace Punto 7-b Dirección IP pública del Servidor
Puerto Modo	5010 Cliente V		Punto 1 Colocar en Modo Cliente
DNS Server Url	192.168.10.1 203.81.224.229		
	Configu	raciói	Click para salvar la configuración

e. Podemos verificar que realmente adquirió la dirección IP configurada si hacemos un **ping** con el comando **cmd**:



C:\Users\Sebastian>ping 192.168.10.30
Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=49ms TTL=128
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=46ms TTL=128
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time=13ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.30:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = 13ms, Maximum = 49ms, Average = 31ms

9. Por último, verificamos la IP pública donde se encuentra conectado nuestro dispositivo. En nuestro ejemplo es 191.45.185.62. Podemos utilizar páginas como <u>https://www.testdevelocidad.es/cual-es-mi-ip/</u>

Comprueba tu IP			
IP	ISP	Organización	Ubicación
191.45.185.62	Proveedor	Proveedor	Locación B, Argentina

Ya tenemos el equipo configurado para comunicarse con el servidor. Ahora debemos configurar el servidor.

1. Ya tenemos instalado el software CrossChex en una PC o servidor en la locación A. Debemos verificar la dirección IP de nuestro servidor.

a. Podemos utilizar los comandos de terminal **ipconfig** y **ping**. Escribimos en la barra de búsqueda de Windows **cmd** y presionamos enter, nos aparecerá la siguiente ventana:

Command Prompt	1000	×
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.379] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.		
C:\Users\Sebastian>		
		~

b. En ella tipeamos el comando **ipconfig** + enter. Aparecerá la siguiente información. Anotamos nuestra dirección IP. En nuestro caso es la 192.168.20.10.



C:\Users\Sebastian; ipconfig
Windows IP Configuration
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : Link-local IPv6 Address :
IPv4 Address
Subnet Mask
Default Gateway

2. Ahora debemos habilitar el puerto **5010**. Para ello, debemos ingresar a nuestro Router (192.168.20.1), en la opción del menú "Firewall" y luego "Port Forwarding", debemos habilitar el puerto 5010 para la dirección IP de nuestro servidor (192.168.20.10). Esto varia dependiendo el Router que uno disponga.

ເເຣັດ RV340 Dual W/	AN Gigabit V	PN Router			cisco (admin)	Log Out About
Getting Started	Dest Ferryan	alla a				
 Status and Statistics 	Port Forwar	aing				
 Administration 						
 System Configuration 	Deat Comment					
► WAN	Port Forward	ing lable				
▶ QoS	Enable	External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interraces	
► LAN						~
▶ Routing						
Firewall						
Basic Settings					WH P IA AM	
Access Bules			Alt, Tendel -			
Network Address Translation					VVFSINZ	100
Static NAT		complete the states of the second				
Port Ennuardina		BARCO IN	1.1 Centric	1027 (58 10) 5		
Port Triggering			of Talia		1114110	
Session Timeout			an reation			
DMZ Host		ANV/7 5010	All Traffic	192 168 20 10	WAN2	~
> VPN				102.100.20.10		
► Security	Add		Service Management			

3. Para corroborar que realmente el puerto se encuentre abierto, podemos usar algunas herramientas como <u>https://www.testdevelocidad.es/test-de-puertos/</u>



Dirección IP	Aplicaciones
203.81.224.229	Escriba el nombre de la aplicación
Puertos	
5010	
	⊙ Comenzar
Puerto	⊙ Comenzar Resultado

4. Por último, en el CrossChex dentro del servidor, debemos agregar el dispositivo configurado. Para ello, vamos a la solapa "Dispositivos", luego "Agregar" (arriba a la izquierda) y por último completamos los datos:

a. Colocamos la ID del dispositivo obtenida en el punto 6 de la sección anterior (ID = 18450002).

b. Colocar la IP pública donde se encuentra nuestro dispositivo obtenida en el punto 9 de la sección anterior (191.45.185.62).

c. Dejamos el puerto 5010

- d. Seleccionamos la opción "LAN Cliente".
- e. Click en Agregar para agregar el dispositivo.

f. Si comunica correctamente, debemos tener el icono en azul, y poder sincronizar hora y fecha.



🗩 🕅 🕈				
Configuración	Usuarios	Dispo	sitivos	Registro
Agregar S Modificar S Eliminar S Gesión de dispositivos	Sincronizar i Parámetros Configurar s	fecha y hi del dispo sirena	ora sitivo	Descar nuevos re
 Grupos de dispositivos Grupo de dispositivos 	Nro. 1 Nro. 2 Nro. 3 Nro. 4 Nro. 5		1[18450	002]
Tipo de dispositivo Tipo de dispositivo Huel	la/Tarjeta/F	асера 🗸	Agrega	r
Información del dispositiv Nro. de dispositivo	vo 1			
ID de dispositivo	18450002			
Nombre del dispositivo	18450002			
Grupo del dispositivo	Grupo 1		~	
Tipo de registro	Respetar of	dispositiv	o ~	
Device Flag	Access co	ntrol	~	
Método de comunicación O USB (Sin driver)	1			
OLAN	191.45.185	5.62		
Port	5010			
LAN (Cliente)				~

Ya tenemos nuestro equipo conectado la red Lan en la locación B, y comunicándose a un servidor en la locación A. Así podremos utilizar todas las facultades del CrossChex de forma remota.